

ÁNGULO INTERIOR

Para realizar una correcta instalación del "ángulo interior", primero se debe identificar la intersección interior de los paneles, posterior a ello, se coloca el ángulo, con el fin de cubrir y brindar un mejor acabado a la unión de los paneles. El fijado del ángulo, se realiza empleando tornillos tipo lenteja 8x1/2 punta fina o punta broca, cabe mencionar que la separación recomendada entre tornillos debe ser de 20cm.

TECHO-PARED

